

ALTOPilla työskentelet tehokkaasti

SÄÄSTÄT AIKAA

Integroidun paineensäätimen ja on/off-kytkimen ansiosta pullo on aina valmis käyttöön. Pullossa on pikaliitännät argonille ja argonseoksille.

SÄÄSTÄT RAHAA

Ei säätimien hankinta- ja ylläpitokustannuksia. Air Liquide huolehtii säännöllisistä tarkastuksista.

SÄÄSTÄT KAASUA

On/off-kytkin ja kiinteä, helppolukuinen mittari estävät kaasuhävikit.

TYÖSKENTELET TURVALLISESTI

Hätätilanteessa kaasunsyöttö voidaan katkaista helposti on/off-kytkimellä. Kiinteä suojakupu suojaa venttiiliä. Ei riskiä korkeapaineiselle kaasulle altistumisesta.



Yhteystiedot

Air Liquide Finland Oy
Typpitie 1
90650 Oulu
Vaihde 020 779 0580
info.finland@airliquide.com




www.airliquide.fi

Air Liquide on maailman johtava teollisuuden ja terveysalan kaasujen, teknologioiden ja palvelujen toimittaja. Konsernilla on toimintaa 80 maassa, sen palveluksessa on yli 50.000 työntekijää ja se on kaasujen, laitteiden ja sovellusten kehityksen kärjessä. Air Liquide Finland on osa Air Liquide-konsernia. Yhdessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan tytäryhtiöidemme kanssa muodostamme yhteisen pohjoismaisen organisaation. Näin meillä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota asiakkaillemme korkealaatuista palvelua, myös yli maiden rajojen. Happi, asetyleeni, typpi ja jalokaasut ovat kuuluneet Air Liquiden ydinliiketoimintaan vuodesta 1902 lähtien, jolloin konserni perustettiin. Air Liquide haluaa olla alansa johtava toimija korkealaatuisten ja vastuullisten toimintansa avulla. ALTOP on Air Liquiden tavaramerkki.



ALTOP™

Alkuperäinen



FL_00040_201503_CN

www.airliquide.fi

ALTOP™

Muuta et tarvitse



Integroitu paineensäädin

- Kaasuletkun liittäminen ja työn aloittaminen on helppoa
- Erillistä paineensäädintä ei tarvita
- Ei enää riskiä altistua korkeapaineiselle kaasulle

On/off-kytkin

- Kaasupullon avaaminen sekä sulkeminen nopeaa ja helppoa
- Sisällön määrä näkyy jatkuvasti
- Pikaliitântä argonille ja argonseoksille



Kestävä suojakupu

- Suojakuvun kahva helpottaa pullon käsittelyä
- Kiinteä suojakupu suojaa paineensäädintä ja venttiiliä tehokkaasti

Kiinteä mittari

- Sisällön määrä näkyy jatkuvasti
- Mittarista näkyy, kuinka paljon pullossa on kaasua jäljellä, vaikka pullo olisi suljettu



Toimi näin:

1 Kiinnitä letku



2 Varmista, että käännettävä säädin on pienimmän arvon kohdalla



3 Avaa on/off-kytkin



4 Säädä lähtöpaine tai virtaus



Nyt voit aloittaa työt!